

Montážní a Kotvící návod: Venkovní hrací stůl

Tento montážní a kotvící návod, byl vydán společností: Martin Hitka, se sídlem Libišany 151, 533 45 Libišany, IČ:64820645, DIČ:CZ7110013317, živnostenský list vydal Magistrát města Pardubic, Obecní živnostenský úřad, email: mhitka@hracistul.cz, tel: +420 777 557 151.

Seznam hlavních dílů:

- 1x Středová stojna
- 1x Sestava horního rámu stolu
- 4x Sestava rámu sedáku
- 16x Šroub M10x16
- 4x Stavěcí šroub M16 (vyrovnávací noha s kruhovou základnou)

POSTUP MONTÁŽE

1. Ustavení středové stojny

Umístěte středovou stojnu na zvolené místo (zpevněná plocha, betonový základ).

Stojna je ve spodní části opatřena kotvící deskou se 4 otvory o průměru 18 mm pro ukotvení do betonu závitovou zinkovanou pevnostní tyčí o průměru 16 mm.

2. Montáž horního rámu stolu

Na horní přírubu středové stojny osadte sestavu horního rámu stolu.

Připevněte ze spodu horní příruby středové stojny do připravených otvorů v horním rámu stolu pomocí 4 ks šroubů M10x16 a dotáhněte rovnoměrně do kříže.

3. Montáž rámu sedáků

Do mufek na koncích ramen sedáků zašroubujte stavěcí šrouby M16 s vyrovnávacími nohami s kruhovou základnou.

Ke spodní části středové stojny připevněte 4x sestavu rámu sedáku.

Každý rám sedáku se připevňuje pomocí 3 ks šroubů M10x16 (celkem 12 ks pro všechny sedáky) do připravených otvorů ve spodní části stojny.

POSTUP KOTVENÍ

1. Volně stojící bez kotvení

Tato varianta je vhodná pouze pro chráněná místa s rovným tvrdým povrchem a nízkým rizikem pádu, nebo vandalizmem. Výrobek je stabilizován pouze s vyrovnávacími nohama s kruhovou základnou pod sedáky.

2. Kotvení do betonového základu

Betonový základ pod středovou stojnu musí mít minimální rozměry 500 mm × 500 mm × 600 mm (délka x šířka x hloubka). Vršek betonového základu by měl být ve stejné výšce, jako je výška okolního terénu. Beton musí být dostatečně vyzrálý, před prováděním vrtání. Na vyzrálý betonový základ postavte středovou stojnu, která je ve spodní části opatřena kotvicí deskou se 4 otvory o průměru 18 mm pro ukotvení závitovou zinkovanou pevnostní tyčí o průměru 16 mm. Středová stojna musí být umístěna na střed betonového základu. Poté si vyznačte 4 kotevní otvory. Vrtání provádějte vrtačkou a vrtákem o průměru 18 mm k tomuto účelu určenému do hloubky minimálně 200 mm. Poté vyvrtané díry zbavte prachu, nečistot a vmáčkněte do nich chemickou kotvu a zasuňte závitovou zinkovanou pevnostní tyč o průměru 16 mm až na samé dno vyvrtaných děr. Vršek závitové tyče musí přesahovat nad povrch betonového základu o délku potřebnou pro nasazení patky středové stojny a utažení matic. Středovou stojnu nasadte kotevními otvory o průměru 18 mm na vyčnívající závitovou tyč a dotáhněte rovnoměrně do kříže maticemi. Pomocí stavěcího šroubu M16 vyrovnávací noha s kruhovou základnou pod každým sedákem, seřídte všechny sedáky pomocí vodováhy, nebo oka, aby byly ve stejné výšce a vodorovné rovině. Tím bude zajištěna i stabilita na nerovném povrchu. Pokud bude pod stavěcím šroubem měkký terén, doporučujeme použít jako podklad betonovou dlaždici o minimálních rozměrech 300 mm x 300 mm x 40 mm (délka x šířka x výška). Vršek betonové dlaždice by měl být ve stejné výšce, jako je výška okolního terénu.

V případě dotazů je kontaktní osoba pan Martin Hitka, tel.: +420 777 557 151,
nebo email: mhitka@hracistul.cz

V Libišanech dne 20.5.2026